

## Standarde moldovenești conflictuale anulate

#	Indicativul standardului moldovenesc conflictual anulat	Titlul standardului moldovenesc conflictual anulat	Indicativul standardului moldovenesc care înlocuiește standardul anulat sau care este în vigoare	ICS1	ICS2	ICS3	Data din care se anulează standardul conflictual
1	SM SR EN 13630-1:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 1: Cerințe	SM EN 13630-1:2026	71.100.30			30-04-26
	SM SR EN 13857-3:2011	Explozivi pentru uz civil. Partea 3: Informații care trebuie furnizate utilizatorilor de către producător sau de către reprezentantul său autorizat	SM EN 13630-1:2026	71.100.30			30-04-26
3	SM SR EN 13630-2:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 2: Determinarea stabilității termice a fitilelor detonante și a fitilelor de amorsare	SM EN 13630-2:2026	71.100.30			30-04-26
4	SM SR EN 13630-3:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 3: Determinarea sensibilității la frecare a miezului fitilelor detonante	SM EN 13630-3:2026	71.100.30			30-04-26
5	SM SR EN 13630-4:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 4: Determinarea sensibilității la impact a fitilelor detonante	SM EN 13630-4:2026	71.100.30			30-04-26
6	SM SR EN 13630-5:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 5: Determinarea rezistenței la abraziune a fitilelor detonante	SM EN 13630-5:2026	71.100.30			30-04-26
7	SM SR EN 13630-6:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 6: Determinarea rezistenței la tracțiune a fitilelor detonante	SM EN 13630-6:2026	71.100.30			30-04-26
8	SM SR EN 13630-7:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 7: Determinarea sensibilității la inițiere a fitilelor detonante	SM EN 13630-7:2026	71.100.30			30-04-26
9	SM SR EN 13630-8:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 8: Determinarea rezistenței la apă a fitilelor detonante și a fitilelor de amorsare	SM EN 13630-8:2026	71.100.30			30-04-26
10	SM SR EN 13630-9:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 9: Determinarea transmiterii detonației de la un fitil detonant la altul	SM EN 13630-9:2026	71.100.30			30-04-26

## Standarde moldovenești conflictuale anulate

11	SM SR EN 13630-10:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 10: Determinarea capacității de inițiere a fitilelor detonante	SM EN 13630-10:2026	71.100.30			30-04-26
12	SM SR EN 13630-11:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 11: Determinarea vitezei de detonație a fitilelor detonante	SM EN 13630-11:2026	71.100.30			30-04-26
13	SM SR EN 13630-12:2011	Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante și fitile de amorsare. Partea 12: Determinarea duratei de ardere a fitilelor de amorsare	SM EN 13630-12:2026	71.100.30			30-04-26
14	SM SR EN 13631-1:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 1: Cerințe	SM EN 13631-1:2026	71.100.30			30-04-26
	SM SR EN 13857-3:2011	Explozivi pentru uz civil. Partea 3: Informații care trebuie furnizate utilizatorilor de către producător sau de către reprezentantul său autorizat	SM EN 13631-1:2026	71.100.30			30-04-26
16	SM SR EN 13631-2:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 2: Determinarea stabilității termice a explozivilor	SM EN 13631-2:2026	71.100.30			30-04-26
17	SM SR EN 13631-3:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 3: Determinarea sensibilității la frecare a explozivilor	SM EN 13631-3:2026	71.100.30			30-04-26
18	SM SR EN 13631-4:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 4: Determinarea sensibilității la impact a explozivilor	SM EN 13631-4:2026	71.100.30			30-04-26
19	SM SR EN 13631-5:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 5: Determinarea rezistenței la apă	SM EN 13631-5:2026	71.100.30			30-04-26
20	SM SR EN 13631-6:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 6: Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică	SM EN 13631-6:2026	71.100.30			30-04-26
21	SM SR EN 13631-10:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 10: Metodă de verificare a modalităților de inițiere	SM EN 13631-10:2026	71.100.30			30-04-26
22	SM SR EN 13631-11:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 11: Determinarea transmiterii detonației	SM EN 13631-11:2026	71.100.30			30-04-26
23	SM SR EN 13631-13:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanți. Partea 13: Determinarea densității	SM EN 13631-13:2026	71.100.30			30-04-26

**Standarde moldovenești conflictuale anulate**

24	SM SR EN 13631-14:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizați. Partea 14: Determinarea vitezei de detonație	SM EN 13631-14:2026	71.100.30			30-04-26
25	SM SR EN 13938-7:2011	Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizați. Partea 7: Determinarea securității și fiabilității la temperaturi extreme	SM EN 13631-17:2026	71.100.30			30-04-26